

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Эл. почта: rtz@nt-rt.ru || Сайт: <http://ryazts.nt-rt.ru>

Станина 16К20.010.001



Вал переключения - 16К20.011.405
Вал переключения - 16К20.012.403
Вал переключения - 16К20.016.403
Вал ходовой - 16К20.010.402
Вал ходовой - 16К20.011.404
Вал ходовой - 16К20.012.402
Вал ходовой - 16К20.016.402
Рейка - 16К20.011.432

Основные характеристики

Рейка — 16К20.011.432
Вал ходовой — 16К20.010.402
Вал переключения — 16К20.010.403

Описание

Вал переключения - 16К20.010.403

Коробка подач 16Б20.070.000



Муфта - 16Б20П.070.402


Основные характеристики

Колесо зубчатое — 16Б20П.070.498
Муфта — 16Б20П.070.402

Описание

Колесо зубчатое - 16Б20П.070.498
Колесо зубчатое - 16Б20П.070.435

Бабка передняя 16К20.020.001



Основные характеристики

Рейка — 16К20.020.414
Колесо зубчатое — 16К20.020.140
Вал — 16К20.020.600
Шпиндель — 16К20.020.401
Диск фрикционный — 16К20.020.486
Шестерня — 16К20.020.438
Лента томовая — 16К20.020.501

Описание

Вал - 16К20.020.600
Вал - 16К20.020.610
Вал - 16К20.020.620
Вал - 16К20.020.630
Вал - 16К20.020.640
Вал - 16К20.020.660
Вал - 16К20.020.670
Рейка - 16К20.020.414
Диск фрикционный - 16К20.020.486
Диск фрикционный - 16К20.020.487
Колесо зубчатое - 16К20.020.140
Лента тормозная - 16К20.020.501
Шестерня - 16К20.020.438
Шестерня - 16К20.020.444
Шпиндель - 16К20.020.398-01
Шпиндель - 16К20.020.401
Шпиндель - 16К20.020.541М

Бабка задняя 16Б20П.030.001



Основные характеристики

Винт — 16Б20П.030.402
Гайка — 16Б20П.030.013
Пинопль — 16Б20П.030.401

Суппорт 16К20.040.000



Основные характеристики

Винт — 16К20.040.402
Гайка — 16К20.040.013, 16К20.040.014
Клин — 16К20.040.405
Верхняя часть суппорта — 16К20.040.011
Средняя часть суппорта — 16К20.040.013
Резцедержатель 4-х позиционный — 16К20.041.001


Каретка 16К20.050.001



Основные характеристики

Винт — 16К20.050.401
Гайка — 16Б20П.050.201
Клин — 16К20.050.432
Нижняя часть суппорта — 16К20.050.019

Фартук 16Б20П.061.000



Основные характеристики

Вал — 16Б20П.061.070
Гайка — 16Б20П.061.202
Копир — 16Б20П.061.060
Колесо червячное — 16Б20П.061.201
Корпус полугайка — 16Б20П.061.202
Насос смазки — 16К20.061.100

Дополнительное оборудование

Люнет неподвижный — 16К20.101.000
Люнет подвижный — 16К20.100.001
Ограждение патрона — 16К20.260.001
Ограждение суппорта — 16К20.261.001
Система охлаждения — 16К20.250
Система смазки — 16К20.240
Управление фрикционом — 16К20.160
Щиток вала — 16К20.011.408
Щиток винта — 16К20.011.407

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93